

## **Retningslinjer for modelflyvning på Filskov Flyveplads.**

**Formålet med disse regler er at afvikle modelflyvning på Filskov flyveplads på en sikker og forsvarlig måde overfor os selv, for tredjemand og for Full size fly. For at modelflyve på pladsen kræves et gyldig medlemskab af Filskov Modelflyveklub og Modelflyvning Danmark, eller at man som gæstepilot kan fremvise andet gyldigt forsikringsbevis.**

**For at man må flyve alene på pladsen kræves et A-H-eller S certifikat og at man har gennemgået nedenstående regler med sikkerhedsmanden/formanden.**

**Dog er det tilladt at hover alene i kravlegården uden certifikat.**

**En Gæstepilot må kun benytte modelflyvepladsen i følge med et medlem.**

**Medlemskort eller forsikringsbevis skal medbringes og forevises på forlangende.**

### **På flyvefeltet:**

- 1. Første pilot på 35 MHz. hænger frekvens tavlen ud på plads.**
- 2. Man står i pilotfeltet, når man flyver med sin RC - model.**
- 3. Der startes og landes på landingsbanen, gælder også helikopter.**
- 4. Der er max. 3 fly i luften ad gangen, kravlegården er undtaget herfra.**
- 5. Der må kun flyves i flyveområderne. Område. 1 for alle typer modeller, område 2 & 3 kun for svæve- og skummodeller.**
- 6. Hvis et Full size fly overflyver landingsbanen og giver signal med ændring af motoromdrejninger, betyder det at landing ønskes. Modelflyene lander straks og banen ryddes, så Full size landing kan foretages. Kan man ikke lande sin model hurtig nok, bringers modellen i en konstant volte/cirkel N eller S for landingsbanen og modelpiloten trækker væk fra banekanten/pilotboksen (min. 15 m.) indtil Full size flyet er landet. For en svævemodel kan en ude landing væk fra banen blive aktuel. Ved startende Full size fly holdes modellerne på jorden.**

**Med venlig hilsen  
Kaj H. Nielsen  
Formand & Sikkerhedsmand**